




1-pooluseline sees/väljas




1-pooluseline sees/väljas
(Neonlamp põleb kui valgusti on sisselülitatud)
NB! Eemalda ühendussild neonlambilt




1-pooluseline sees/väljas
(Neonlamp põleb kui valgusti on väljalülitatud)




1-pooluseline sees/väljas
(Neonlamp põleb pidevalt)
NB! Eemalda ühendussild neonlambilt



2-pooluseline sees/väljas




2-pooluseline sees/väljas
(Neonlamp põleb kui valgusti on sisselülitatud)




2-pooluseline sees/väljas
(Neonlamp põleb pidevalt)




ühendussild




3-pooluseline sees/väljas




3-pooluseline sees/väljas
(Neonlamp põleb kui tarbija on sisselülitatud)




3-pooluseline sees/väljas
(Neonlamp põleb pidevalt)




Grupilüüti




Grupilüüti
(Neonlamp põleb pidevalt).
NB! Eemalda ühendussild neonlambilt



2-pooluseline sees/väljas




Vekselühendus




Vekselühendus
(Neonlamp põleb kui valgusti on
siselülitatud)


NB! Eemalda ühendussild neonlambilt




Vekselühendus
(Neonlamp põleb kui valgusti on
väljalülitatud)




Vekselühendus grupiveksliga
(võimalik ühendada neonlamp)



Grupiveksselühendus
(võimalik ühendada neonlamp)



Ristveksselühendus



Ristveksselühendus
(Neonlamp põleb kui valgusti on
väljalülitatud)